

Productinformatie

Uitgebreide productinformatie is beschikbaar. Deze Veiligheidsinformatiebladen (MSDS/EBG-richtlijn 91/155) zijn op verzoek verkrijgbaar bij Benegas of haar hoofddepots. Benegas gasflessen en cilindrs zijn verkrijgbaar via een uitgebreid landelijk netwerk van depotverdelers. In bijgaand overzicht vermeldt Benegas hoofddepots zullen u graag informeren waar de dichtstbijzijnde depothouder in uw regio gevestigd is. De met • gemerkte depothouders leveren tevens tankgas, service- en installatiewerk.

Benegas Service- en Informatielijn (gratis)

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u gebruik maken van de Benegas Service- en Informatielijn. Deze gratis infolijn is dagelijks tussen 9.00 en 16.30 uur bereikbaar.

Voor Nederland: 0800.022.90.80 of 0800.022.66.23 (Zuid-Nederland);
Voor België: 0800.99.0.16.

Erste Hulp Maatregelen

- Bij inademing: slachtoffer buiten de blootstellingszone in de frisse lucht brengen, zonnig bademen en medische hulp innemen.
- Bij verbranding of huidcontact met de vloeistof: langdurig spoelen met koud water en medische hulp inroepen.



Warm aanbevolen

Benegas bv - Zuiderzeestraatweg 1 - Postbus 34 - 3880 AA Putten.

Telefoon (0341) 35 77 44 - Telefax (0341) 36 02 16.

E-mail: info@benegas.com / www.benegas.com

Copyright Benegas bv - NL Putten, 2001

De 10 gouden regels

voor het veilig gebruik van flessengas



Warm aanbevolen

Banegas Drukregelaars en doorstroombegrenzers

Voor veilig gebruik van een Banegas flesscilinder wordt het gebruik van Banegas drukregelaars en doorstroombegrenzers sterk aanbevolen. Er zijn Banegas drukregelaars met een vaste voordruk van 30, 40 of 60 mBar.

Banegas past op haar flessen/cilinders een Teskruan met 'Dof' aansluiting toe.

Deze 'Dof' aansluiting heeft een inwendige linkse schroefdraad en een inwendig contact afdichtingsvlak. De Banegas drukregelaars en doorstroombegrenzers zijn voorzien van een uit kunststof vervaardigde conische afdichtingscous. Hierdoor wordt een lekvrrije aansluiting verkregen zonder dat een sparta pakkingring nodig is. Door de eenzijdige vleugels op de drukregelaars/doorstroombegrenzers kunnen deze zonder gereedschap worden gemonteerd. Bij iedere drukregelaar of doorstroombegrenzer wordt een montage-instructie meegeleverd.



De 10 gouden regels voor het veilig gebruik van flessengas

Banegas butaan- en propaangas is een jong calorische brandstof met gunstigere milieueigenschappen dan de meeste andere brandstoffen. Banegas levert vloeibaar gas in flessen/cilinders in de volgende maten: 10,5 kg (N+B), 12,5 kg¹⁾ (B), 18 kg (N+B), 21,5 kg²⁾ (B), 33 kg (B), 35 kg (N), 46,5 kg (B) en 47 kg (N).

¹⁾De 12,5 en 21,5 kg verpakking wordt uitsluitend met butaangas geleverd.

Banegas gas in flessen of cilinders is veilig en comfortabel in gebruik wanneer u de regels uit deze folder bij het gebruik in acht neemt. Banegas gasflessen en cilinders, die naast de in de fles of Teskruag opgenomen merknamen 'Banegas' of 'SBGZ' herkenbaar zijn aan de typische banderol-rode en zeemleer-gelbe kleur, zijn eigendom van Banegas en mogen uitsluitend gevuld worden door Banegas. Door Banegas gevulde flessen/cilinders zijn voorzien van een originele Banegas-verticgeling van teken dat de flesscilinder op de juiste wijze, en op het juiste gewicht door Banegas is afgevuld en alle veiligheids-inspecties heeft ondergaan.



Gasflessen/cilinders bij gebruik altijd rechtop zetten en op een vlakke en droge ondergrond plaatsen, ook bij vervoer. Gasflessen/cilinders zonder kraag altijd met opgeschroefde en vastgezette beschermkap vervoeren.

Plaats gasflessen/cilinders nooit los in een voer- of vaartuig, maar zorg ervoor dat ze niet kunnen omvallen (borgen). Het vervoer van gasflessen/cilinders is aan specifieke regels gebonden.



Na het aansluiten van een gasflesscilinder de verbindingen altijd op gasdichtheid controleren. Hiervoor gebruik maken van een water-/zeep-oplossing (zoals bijvoorbeeld afwasmiddel).

Gasdichtheid nooit controleren met lucifer, aansteker, sigaret of anderszins open vuur- of ontstekingsbronnen, en ook nooit in de buurt daarvan.



Lege Benegas gasflessen of cilindres **altijd** ontvullen voor een volle verzegelde Benegas gasfles/cilinder. Laat bij aankoop op de ongeschonden verzegeling van de fleskraan.

Gasflessen/cilinders **nooit** bij een LPG station vullen. Accepteer **nooit** een Benegas gasfles/cilinder met een beschadigde of verbroken verzegeling. Retourneer lege of niet gebruikte gasflessen **altijd** naar een Benegas (noofd)depot.



De fleskraan **altijd** met de hand openbreken. Controleer vóór of de kraan op eventuele beschadigingen. Controleer ook slangen en slangklemmen op beschadigingen.

Gebruik **nooit** gereedschap of geweld om een kraan te openen. Indien u de fleskraan of kap niet met de hand los kunt krijgen, roep dan de hulp in van een Benegas leverancier of een vakman.



Gebruik **altijd** een goedgekeurde propaan slang van recente datum. Gebruik geen slangen ouder dan 2 jaar. (Het kennummer en jaartal staan op de slang vermeld.) Monteer de slangen met behulp van goede slangklemmen.

Neem **nooit** risico met veranderde, beschadigde of ongekeurde propaan gas-slangen). Om advies beoort de lengte van een propaan gas slang tot één (1) meter en vervang tijdig (verouderde) slangen.



Zorg **altijd** voor voldoende ventilatie met name laag bij de grond. Buitaan- en propaan gas zijn namelijk zwaarder dan lucht.

Plaats gasflessen/cilinders buiten en **nooit** in afgesloten en/of ongeventileerde ruimten. Plaats gasflessen/cilinders **nooit** voor ontduchtingsproosters of kelderriemen van aangrenzende ruimten met verdiepte grondslag.



Sluit na gebruik **altijd** de fleskraan, ook bij lege fles/cilinders. Bij het verwassen van flessen, vuur- en ontstekingsbronnen, verwijder handen.

Laat **nooit** de kraan van een gasfles/cilinder openstaan als u geen gas gebruikt. Verwastel **nooit** flessen/cilinders met open kraan en rook daarbij **nooit**.



Plaats een gasfles/cilinder **altijd** zodanig dat deze niet blootstaat aan verhitting door hittebron, open vuur en bij voorkeur uit de zon. Voorkom huidcontact met gas. Regenschijnders die bij langdurig gebruik ijsworming aan de buitenzijde veroorzaken. In dat geval handt **altijd** beschermen met handschoenen.

Gasflessen/cilinders **nooit** bij open vuur en bij voorkeur niet in de volle zon plaatsen. Door de temperatuursligging zal de dampspanning van het gas (toewel de druk in de fles) toenemen. De buitenzijde van de fles/cilinder bij ijsworming **nooit** met blote handen aanraken.



Gebruik **altijd** een doorkogelaar en/of doorkogelbegrenzer van het juiste type. Op het typeplaatje van het van te sluiten apparaat staat de benodigde voor druk vermeld. Laat de installatie **altijd** door een door Stoomvezelen B.V. geaccrediteerde installateur aanbrengen.

Verander **nooit** zelf de in-afstelling van een drukregelaar en/of de in-afstelling van een verbruiksweiser. Gebruik **nooit** een gasfles/cilinder zonder drukregelaar en/of doorkogelbegrenzer.



Tracht bij brand te gasfles/cilinder te verwijderen, de fleskraan te sluiten, handen beschermen, de gas-fles/cilinder koel te houden (geen velle strik misser waternevel gebruiken), en de slangen te doven met natte doeken. Probeer de omgeving koel te houden met waternevel.

Neem echter **nooit** onnodige risico's. Roep bij twijfel de hulp in van de brandweer via het Europese alarmnummer 1-1-2.